

Список камер, совместимых с WEEBILL LAB

Обновлено 12 декабря 2018 года (соответствует версии прошивки стабилизатора: V1.84 и версии прошивки для передачи изображений V1.15)

Модели камер, перечисленные в таблице, работают при использовании WEEBILL LAB и совместимых объективов.

Функции камеры, которыми можно управлять при помощи WEEBILL LAB, указываются в столбцах «Управление на ручке» и «Управление в приложении» и совершенствуются по мере продолжения испытаний.

Марка	Модель камеры	Совместимый кабель управления камерой	Управление на ручке	Управление в приложении	Поддержка передачи изображения (или ее отсутствие)	Советы по настройке камеры/объектива	Версия прошивки камеры	График обновления прошивки	Совместимый объектив
Sony	A7	Micro-USB - Micro-USB	1. Съемка фотографий 2. Запуск/остановка записи видео 3. Ручной фоллоу-фокус (с приводом фоллоу-фокуса) 4. Настройка диафрагмы 5. Настройка выдержки 6. Настройка ISO	1. Съемка фотографий 2. Запуск/остановка записи видео 3. Настройка диафрагмы 4. Настройка выдержки 5. Настройка ISO 6. Настройка баланса белого	Нет	1. Выберите МЕНЮ > Подключение USB > Удаленное управление с ПК > 2. Установите режим удаленного управления «компьютер + камера»;	/	/	FE 16-35mm F2.8 GM
	A7S				Да		/	/	FE 12-24mm F4 G
	A7S2				Да		/	/	Vario-Tessar T* FE 16–35 mm F4 ZA OSS
	A7R				Нет		/	/	FE 24-70 mm F2.8 GM (стабилизация поддерживается только для моделей A6300 и A6500 при фокусном расстоянии 24-55 мм и только с камерой)
	A7R2				Да		/	/	Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS
	A7R3				Да		/	/	FE 28 mm F2
	A7M2				Да		/	/	Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA
	A7M3				Да		/	/	Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA
	A6000				Нет		Версия 3.20	/	Planar T* FE 50mm F1.4 ZA
	A6300				Да		Версия 1.10	/	FE 50mm F1.8
	A6500				Да		Версия 1.05	/	Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA
									FE 85 mm F1.4 GM
Panasonic	GH5s	Micro-USB - TYPE C	1. Съемка фотографий 2. Запуск/остановка записи видео 3. Ручной фоллоу-фокус (с приводом фоллоу-фокуса) 4. Настройка диафрагмы 5. Настройка выдержки 6. Настройка ISO	1. Съемка фотографий 2. Запуск/остановка записи видео 3. Настройка диафрагмы 4. Настройка выдержки 5. Настройка ISO 6. Настройка баланса белого	Да	Измените режим камеры с USB на PC (Привязка)	Версия 1.1		LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH
	GH5				Да		Версия 2.2		Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS
									LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH
									Lumix G 25mm f/1.7 (H-H025GK)
									LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS

Марка	Модель камеры	Совместимый кабель управления камерой	Управление на ручке	Управление в приложении	Поддержка передачи изображения (или ее отсутствие)	Советы по настройке камеры/объектива	Версия прошивки камеры	График обновления прошивки	Совместимый объектив
Nikon	Z6	Micro-USB - TYPE C	1. Съемка фотографий 2. Запуск/остановка записи видео 3. Ручной фоллоу-фокус (с приводом фоллоу-фокуса) 4. Настройка диафрагмы 5. Настройка выдержки 6. Настройка ISO	1. Съемка фотографий 2. Запуск/остановка записи видео 3. Настройка диафрагмы 4. Настройка выдержки 5. Настройка ISO 6. Настройка баланса белого	Да	Подключите камеру к стабилизатору напрямую.	Версия 1.00	/	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G Nikkor Z 35mm f/1.8
	Z7			Да	Версия 1.02		/		
<p>Примечание.</p> <p>1. Информация в этой таблице обновляется вместе с обновлением прошивки и может быть изменена без предварительного уведомления.</p> <p>2. Данные о настройках баланса приведены в прилагаемой таблице.</p> <p>3. Модели камер, которые не указаны в таблице, будут протестированы в будущем в соответствии с отзывами покупателей.</p> <p>4. Камеры SONY A7/A7S/A7S2/A7R/A7R2/A7M2/A6000/A6300 не поддерживают просмотр фотографий или видео. Фотографии, снятые в режиме панорамы и замедленной съемки, нельзя сохранить в камере.</p> <p>5. Во время работы с SONY A7/A7S/A7S2/A7R/A7R2/A7M2/A6000/A6300 не включайте стабилизатор в режиме видео при использовании функции передачи изображения. Если вам необходимо использовать режим видео, включите стабилизатор в других режимах и вернитесь в режим видео.</p> <p>6. Если камера Sony или Nikon подключена к WEEBILL LAB в режиме видеосъемки и необходимо подключить рекодер или внешнее устройство HDMI, внешнее устройство недоступно. При подключении к WEEBILL LAB камер с функцией SteadyShot некоторые камеры автоматически отключаются.</p> <p>7. Передача изображений недоступна на Sony A7/A7R/ A6000.</p>									

Прилагаемая таблица:

- «Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии» означает, что настройка баланса достигается при минимальном и максимальном значениях фокусного расстояния зум-объектива.
- Установка фоллоу-фокуса производится по направлению наведения объектива с левой или правой стороны, что позволяет управлять фокусировкой или зумом (установка не регламентируется, и вы можете попробовать произвести ее самостоятельно);
- Модели камер и объективы, не указанные в таблице, могут быть протестированы пользователями. Камеры и объективы, у которых можно настроить баланс и которые находятся в пределах полезной нагрузки, могут устанавливаться на WEEBILL LAB.

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7M3	E 10-18mm F4 OSS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 12-24mm F4 G	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	×				

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7M3	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-55 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-50 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-35 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-110 мм и снятой крышке видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.
		FE 28mm F2	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 24-70 mm F2.8 GM	Только камера	×				
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7M3	Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 50mm F1.8	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 85mm F1.4 GM	Только камера	√	√	Требуется снятие крышки видоискателя		Ось вертикального наклона немного разбалансирована. Держатель фоллоу-фокуса может быть закреплен на задней стороне балансировочной площадки камеры.
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
	A7R3	E 10-18mm F4 OSS	Только камера	√	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 12-24mm F4 G	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	×				

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7R3	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	Только камера	√	×		Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-55 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-50 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-110 мм и снятой крышке видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-35 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	Только камера	×				
		FE 28mm F2	Только камера	√	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)			Снятие крышки видоискателя не требуется		
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Только камера	√	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)			Снятие крышки видоискателя не требуется		
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	Только камера	√	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)			Требуется снятие крышки видоискателя		

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансирующая площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7R3	Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 50mm F1.8	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 85mm F1.4 GM	Только камера	√	√	Требуется снятие крышки видоискателя		Ось вертикального наклона немного разбалансирована. Держатель фоллоу-фокуса может быть закреплен на задней стороне балансирующей площадки камеры.
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
	A7S2	E 10-18mm F4 OSS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 12-24mm F4 G	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	×				

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7S2	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	электронный зум, установка привода фоллоу-фокуса не требуется	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-55 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-50 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	×	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-35 мм с установленной крышкой видоискателя	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-110 мм и снятой крышке видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	Только камера	×				
		FE 28mm F2	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансирующая площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A7S2	Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 50mm F1.8	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 85mm F1.4 GM	Только камера	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя		Ось вертикального наклона немного разбалансирована. Держатель фоллоу-фокуса может быть закреплен на задней стороне балансирующей площадки камеры.
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
	A6500	E 10-18mm F4 OSS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 12-24mm F4 G	Только камера	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
		FE 16-35mm F2.8 GM	Только камера	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A6500	Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			электронный зум (установка привода фоллоу-фокуса не требуется)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	Только камера	√	√	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 24-50 мм		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	×				
		FE 28mm F2	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансирующая площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Sony	A6500	Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	Только камера	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 50mm F1.8	Только камера	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		FE 85mm F1.4 GM	Только камера	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	√	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Panasonic	GH5s GH5	LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS	Только камера	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	√	√	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Привод фоллоу-фокуса должен устанавливаться с правой стороны		
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		Lumix G 25mm f/1.7 (H-H025GK)	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					
		LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS	Только камера	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	√	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)					

-12-

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Fujifilm	XT2	Super EBC XF 23mm f/1.4 R	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Только камера	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-70 мм и установке на правой стороне	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		XF 35mm f/2 R WR	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
	XH1	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны, небольшая разбалансировка оси горизонтального наклона
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с левой стороны, небольшая разбалансировка оси горизонтального наклона
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	×	×			
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-23 мм, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 18-23 мм, требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Fujifilm	XH1	XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется		Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется		Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.
		XF 35mm f/2 R WR	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
	XT20	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	Только камера	✓	×	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	Только камера	×		Не допускается снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 16-35 мм, не допускается снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при фокусном расстоянии 16 мм, не допускается снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	Только камера	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Только камера	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется	Легкое трение при стабилизации при фокусном расстоянии 135 мм	
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, не допускается снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, не допускается снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Только камера	✓	✓	Стабилизация не поддерживается при любом фокусном расстоянии, не допускается снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Стабилизация не поддерживается при любом фокусном расстоянии, не допускается снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
			С приводом фоллоу-фокуса (зум)	✓	✓	Стабилизация не поддерживается при любом фокусном расстоянии, не допускается снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
		XF 35mm f/2 R WR	Только камера	✓		Стабилизация поддерживается при любом фокусном расстоянии, снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓		Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	

Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Canon	EOS R	EF 40mm f/2.8 USM	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		EF 50mm f/1.8 STM	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		EF 50mm f/1.4 USM	Только камера	✓		Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Снятие крышки видоискателя не требуется		
		EF 85mm f/1.4 IS L USM	Только камера	×	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
		EF 85mm f/1.8	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с правой стороны	
Производитель камеры	Модель камеры	Тип объектива	Установка	Настройка баланса	Требуется/не требуется балансировочная площадка	Настройка баланса только с камерой	Установка привода фоллоу-фокуса	Замечания
Nikon	Z6	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	Только камера	✓	×	Требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G	Только камера	✓	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	Только камера	✓	×	Требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
		Nikkor Z 35mm f/1.8	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
	Z7	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	Только камера	✓	×	Требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G	Только камера	✓	×			
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	Только камера	✓	×	Требуется снятие крышки видоискателя		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	×				
		Nikkor Z 35mm f/1.8	Только камера	✓	×	Снятие крышки видоискателя не требуется		
			С приводом фоллоу-фокуса (фокусировка)	✓	✓	Требуется снятие крышки видоискателя	Привод фоллоу-фокуса может устанавливаться с обеих сторон.	