

Daftar Kompatibilitas Kamera CRANE-M2

Merek Kamera	Model	Kontrol Genggam	Lensa Kompatibel
Sony	ILCE-6100	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E 35mm F1.8 OSS FE 50mm F1.8 FE 50mm F2.8 FE 28mm F2 E 16mm F2.8 E 20mm F2.8 E 30mm F3.5 E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS Sigma 30mm F1.4 DC DN
	ILCE-6600		
	ILCE-6000 [®]	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video	
	ILCE-5100	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video, memperbesar/ memperkecil	
	ILCE-6300		
	ILCE-6400 [®]		
	ILCE-6500		
	DSC-RX0		
	DSC-RX100M4		
	DSC-RX100M5		
	DSC-RX100M5A		
	DSC-RX100M6		
	DSC-HX90		
	DSC-HX99		
	ZV-1		
Panasonic	DMC-GX85	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video	H-FS12060GK H-X015GK/GKC H-H020AGK/AGKC H-H025GK H-X025GK/GKC LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH H-HS043GK/GKC H-HS030GK/GKC
	GF10KGK		
	DC-GX9KGK		
	DC-GX9GK		
	DC-GF9KGK		
	DC-GF9XGK		
	DC-ZS70GK	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video, memperbesar/ memperkecil	
	DC-ZS220GK		
	DMC-ZS110GK		
	DC-LX100M2GK		
	DMC-LX10GK		
Canon	M50 [®]	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM EF-M 22mm f/2 STM EF-M 32mm f/1.4 STM EF-M 28mm f/3.5 IS STM
	M6 Mark II		
	M5 [®]	/	
	M6		
	M100		
	PowerShot G3 X		
	PowerShot G7 X Mark II		
	PowerShot G9 X Mark II		
GoPro	HERO5 [®]	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video	
	HERO6	Mengambil foto, mulai/berhenti merekam video, memperbesar/ memperkecil	
	HERO7		
<div><div>1.</div><div>Diperbarui pada 15 Juli 2020. Tabel ini akan diperbarui sejalan dengan pembaruan firmware terbaru dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. (v2.02)</div></div> <div><div>2.</div><div>Untuk kamera yang tertera dalam daftar di tabel, pengambilan gambar, perekaman video, dan kontrol zoom dapat dilakukan melalui penstabil. Kontrol genggam dan kontrol aplikasi tidak tersedia untuk sejumlah kamera ringkas dan kamera tanpa cermin Canon. Canon EOS M50, M5 sedikit menghalangi motor poros gulir selama penyiapan tetapi tidak akan memengaruhi fungsi kombinasi. Bingkai kamera diperlukan untuk menambahkan beban tambahan untuk menyeimbangkan Sony DSC-RX0. Untuk kamera Sony, dengan CRANE-M2, silakan beralih antara mode video dan mode foto melalui kamera Anda.</div></div> <div><div>3.</div><div>Beberapa kamera tanpa cermin Sony, Panasonic, dan Canon dapat diseimbangkan dan distabilkan secara fisik dengan lensa kompatibel yang tertera dalam daftar di atas pada CRANE-M2.</div></div> <div><div>4.</div><div>Fungsi perekaman video Sony ILCE-6000 tidak dapat diakses melalui CRANE-M2.</div></div> <div><div>5.</div><div>Beragam ponsel cerdas dapat diseimbangkan dan distabilkan secara fisik pada CRANE-M2 dengan penahan ponsel yang disediakan dalam paket. Perekaman video, pengambilan foto, zoom, serta fitur lain dapat dilakukan di ponsel Anda melalui ZY Play.</div></div>			